Dziecięcy pojazd typu gokart napędzany na pedała nożne - zwane dalej "zabawka".
Normy UE: EN71, EN62115 Posiada CE
UWAGA!!! OSTRZEZENIA!!!!
Przeczytaj bardzo uważnie poniższe punkty instrukcji zanim rozpoczniesz montaż i użytkowanie zabawki.

- ✓ Montażu zabawki dokonuje osoba dorosła zgodnie z instrukcją montażu. W szczególności baterie zakłada osoba dorosła. Małe elementy zabawki służące do montażu, przed i w trakcie montażu mogą być niebezpieczne dla małych dzieci. W stanie niezłożonym, zawiera niebezpiecznie małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia.
- ✓ Zabawka przeznaczona jest tylko dla dzieci w wieku 3-7 lat. Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- ✓ Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.
- ✓ Kierować pojazdem należy siedząc w pojeździe. Nie używać na stojąco
- ✓ Używanie zabawki wymaga każdorazowej ścisłej opieki i nadzoru osoby dorosłej. Zabawka nieodpowiednia do samodzielnego używania przez dziecko.
- ✓ Przed rozpoczęciem używania zabawki należy zapoznać dziecko z jej budową i obsługą. Dziecko musi posiadać wiedzę jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd.
- ✓ Przed rozpoczęciem używania zabawki również osoba dorosła musi się zapoznać z jej budową i obsługą.
- ✓ W celu uniknięcia przewrotek i upadków, należy regularnie kontrolować i sprawdzać, stan techniczny zabawki. Okresowo sprawdzać i dokręcać śruby, dopinać wtyki. Złożony nieprawidłowo – może być niebezpieczny.
- ✓ Zabawka przeznaczona o użytku prywatnego(niekomercyjnego).
- ✓ Zachować karton i niniejszą instrukcję , gdyż zawierają istotne informacje.
- ✓ Podczas jazdy pojazdu nie wolno momentalnie zmieniać kierunku jazdy(przód / tył).
- ✓ Miejsca takie jak: ulica, schody okolice basenu, powierzchnia pochyła (podjazdy, zniesienia) jak również pora po zapadnięciu zmroku (ciemność) lub w przypadku pojawienia się innych trudnych warunkach zewnętrznych (np. atmosferycznych jak: burza, grad, pioruny, ulewa) są nieodpowiednie i niedopuszczalne do używania zabawki.
- ✓ Aby uniknąć poważnych obrażeń wymagany nadzór osoby dorosłej, nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki. Pojazd należy używać ostrożnie i z uwagą, jak również dziecko musi posiadać umiejętności używania zabawki aby uniknąć wypadków i kolizji w wyniku których dziecko może ponieść obrażenia.
- ✓ Zabawki należy używać na równej powierzchni. Nie wolno jej używać na piasku, kamieniach i żwirze.
- ✓ Zabawki należy używać w obuwiu, wskazane jest używanie kasku.
- ✓ Dziecko używa zabawki w pozycji siedzącej, jednocześnie zabawki używa tylko jedno dziecko.
- ✓ Zabawka do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
- ✓ Nie używać na deszczu. Nie parkować na deszczu bez przykrycia. Nie dopuszczać do zalania wodą lub inną cieczą.
- ✓ Należy zapewnić aby dziecko nie dotykało kół.
- ✓ Zabawka nie jest dopuszczona do ruchu drogowego.

Ostrzeżenia:
Zawiera małe części - Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Maksymalna waga użytkownika: 30 kg.
Wymagany montaż przez osobę dorosłą – w stanie niezłożonym, zawiera niebezpiecznie małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia. Zachować karton, gdyż zawiera istotne informację.
Przed montażem i użyciem, zapoznać się z instrukcją. Zachować instrukcję gdyż zawiera istotne informacje.
Aby uniknąć poważnych obrażeń wymagany nadzór osoby dorosłej, nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki, nigdy nie używać obok pojazdów mechanicznych, na ulicy, w pobliżu basenów, schodów, na wzniesieniach i podjazdach.
Nie dopuszczony do ruchu ulicznego – nie używać w ruchu ulicznym.
Jednocześnie pojazd może używać tylko 1 osoba. W pojeździe należy siedzieć – nie wolno używać na stojąco. Podczas używania nosić kask i obuwie.
Pojazd należy używać ostrożnie i z uwagą, jak również dziecko musi posiadać umiejętności używania zabawki aby uniknąć wypadków i kolizji w wyniku których dziecko może ponieść obrażenia.